



MAGRIS

DO IT YOURSELF



Aprire il barattolo



Inserire il rotolo di panni



Irrorare con circa 400-650 ml di prodotto secondo il grado di umidità desiderato e quindi chiudere il coperchio inserendo il primo lembo di foglietto dal centro del rotolo nel foro a croce



Lasciar assorbire per 2 ore ed utilizzare solo dopo aver compilato ed applicato l'etichetta (presente in ogni cartone di panni TNT) con le caratteristiche del detergente utilizzato

Secondo il prodotto chimico utilizzato i panni così preparati mantengono la loro funzione anche per 2 o 3 settimane. Si raccomanda la chiusura del tappo di estrazione per conservare il giusto grado di umidità.

DIYGIENE

Sistema per la pre-impregnazione di panni in TNT monouso fai da te. Ideale per ambienti industriali e sanitari.

M0019583 - DIYGIENE SISTEMA PER LA PRE-IMPREGNAZIONE DI PANNI

M0019584 - ROTOLI IN TNT RICARICA PER DIYGIENE



SCARICA LA SCHEDA TECNICA
DEL PRODOTTO

Sicuro, semplice ed affidabile



Riduzione dell'impatto ambientale grazie al barattolo riutilizzabile



Versatile e portatile grazie al minimo ingombro del contenitore



Riduzione dell'utilizzo di detergenti



Maggiore sicurezza per l'operatore data da una minor esposizione alla nebulizzazione



Velocizza le piccole operazioni di disinfezione

Plus